



P = Nosnosti nad přední nápravou

Z = Nosnosti nad zadní nápravou